

OPAX RP208CN KABLOLU ALARM SİSTEMİ KODLARI

PROGRAMLAMA DIŞINDA YAPILAN İŞLEMLER

Tarih saat göstergesi	[*][4]
Master şifre değiştirme	[*] [5] [1234][0][yeni master şifre] (Fabrika çıkışı 1234)
1.Kullanıcı şifresi tanımlama	[*] [5] [master şifre][1][kullanıcı şifresi]
2.Kullanıcı şifresi tanımlama	[*] [5] [master şifre][2][kullanıcı şifresi]
3.Kullanıcı şifresi tanımlama	[*] [5] [master şifre][3][kullanıcı şifresi]
4.Kullanıcı şifresi tanımlama	[*] [5] [master şifre][4][kullanıcı şifresi]
5.Kullanıcı şifresi tanımlama	[*] [5] [master şifre][5][kullanıcı şifresi]
6.Kullanıcı şifresi tanımlama	[*] [5] [master şifre][6][kullanıcı şifresi]
7.Kullanıcı şifresi tanımlama	[*] [5] [master şifre][7][kullanıcı şifresi]
8.Kullanıcı şifresi tanımlama	[*] [5] [master şifre][8][kullanıcı şifresi]
9.Kullanıcı şifresi tanımlama	[*] [5] [master şifre][9][kullanıcı şifresi]
Şifreleri silme	[*] [5] [master şifre][silinecek kullanıcı numarası][0000]
Bypass	[*] [1] [kullanıcı şifresi] [bypass edilecek zone numarası]
Tarih ayarı	[*] [61] [master şifre][gg aa yy]
Saat ayarı	[*] [62] [master şifre][ss] [dd]
Günlük otomatik kurma	[*] [63] [master şifre][ss] [dd]
1.Aranacak telefon numarası	[*] [71] [master şifre][TEL NO][#]
2.Aranacak telefon numarası	[*] [72] [master şifre][TEL NO][#]
3.Aranacak telefon numarası	[*] [73] [master şifre][TEL NO][#]
4.Aranacak telefon numarası	[*] [74] [master şifre][TEL NO][#]
Keypad sesi açma/kapama	[*] [8] [master şifre] [1]
Kapı çanı açık/kapalı	[*] [8] [master şifre] [2]
Panik alarm	[1]+[2] aynı anda 2 saniye basılı tut
Yangın alarmı	[4]+[5] aynı anda 2 saniye basılı tut
Acil durum alarmı	[7]+[8] aynı anda 2 saniye basılı tut

PROGRAM İÇİNDE YAPILACAK İŞLEMLER

Programlamaya giriş	[#] [0206]
Programlamadan çıkış	[0206] [ARM]
Program şifresi değiştirme	[08] [ARM] [Yeni program şifresi][#]
Çıkış gecikme süresi	[11] [ARM] [000-255 arası][#]
Giriş gecikme süresi	[12] [ARM] [000-255 arası][#]
1.Zone tanımlama	[14] [ARM] [X X] [#]
2.Zone tanımlama	[15] [ARM] [X X] [#]
3.Zone tanımlama	[16] [ARM] [X X] [#]
4.Zone tanımlama	[17] [ARM] [X X] [#]
5.Zone tanımlama	[18] [ARM] [X X] [#]
6.Zone tanımlama	[19] [ARM] [X X] [#]
7.Zone tanımlama	[20] [ARM] [X X] [#]
8.Zone tanımlama	[21] [ARM] [X X] [#]
Uo siren çıkışı açma	[22] [ARM] [04] [#]
Mesaj okuması için	[26] [ARM] [48] [#] (panel telefonu aradığında)

XX 14-Gecikme
16-Kapı çanı
24-Ani
34-Takip zone
54-Yangın (24saat)

HABER ALMA MERKEZİ(AİHM)

Contact ID	[28][ARM][01][#]
SIA için	[28][ARM][02][#]
1.telefon numarası	[02][ARM][TEL NO][#]
2.telefon numarası girme	[03][ARM][TEL NO][#]
Account numarası girme	[05][ARM][account no][#]
Komünikatör çalma sayısı	[29][ARM][1 ile 3 arası değer girin]
periyodik sinyal zamanı	[31][ARM][24 saat formatında saat girin]

ARIZA SORGULAMA

[*] [3]

Arıza varsa ne olduğu yazar arıza yoksa **No trouble** çıkar

OLAY HAFIZA GÖSTERGESİ

Keypad üzerinden Program dışında iken aşağıdaki kod girilir

[*]+[9]+[master şifre]+[olay no(01,02,03.....50).]

Ekrana aşağıdaki gibi gelir

[AY][GÜN][SAAT][DAKİKA][OLAY KODU][ZONE NO VE KULLANICI NO]

OLAY KODLARI

- 10 -Restore ▲
- 11 -Tetik
- 21 -Keypad Panik Alarmı
- 22 -Keypad Yangın Alarmı
- 23 -Keypad Tıbbi alarmı
- 51 -Kurulum
- 50 -kurulumdan çıkış
- 53 -Otomatik kurma

FABRİKA AYARLARINA DÖNME (RESET)

Önce panelden elektrik kesilir akü çıkartılır sonra kart üzerindeki default yazan jumper çitli takılır (kısa devre edilir)sonra akü ya da elektrik bağlantısı yapılır 2 dakika beklenir her bir dakikada keypedden kısa kısa bib sesi gelir 2. gelen bib sesinden sonra Ya da 2 dakika dolduktan sonra elktiriği kesmeden aküyü çıkartmadan reset jumperi çıkartılır. Sistem fabrika ayarlarına dönmüş olur.